
SEGRETO

design AL Studio




antoniolupi


MADE IN ITALY




1_ Posizionare e fissare le piastrine di sostegno a parete alle quote riportate.




2_ Effettuare il collegamento con la rete elettrica.




3_ Agganciare i mobili alla parete, quindi procedere con il serraggio della vite indicata per attivare il sistema antisgancio.




4_ Mettere il mobile a livella.




1_ Dimensioni nicchia incasso_ **A**.




2_ Dimensioni nicchia incasso_ **B**.




3_ Effettuare il collegamento con la rete elettrica, quindi rimuovere il trasformatore dalla propria sede ed incassare il mobile all'interno della nicchia a parete.




4_ Fissare il mobile a parete usando le viti in dotazione, seguire i pre fori presenti sui pannelli laterali.




5_ Riposizionare il trasformatore nella sua sede.




N.B: Elementi in dotazione della presa. Considerare queste istruzioni solo se si è ordinato lo specchio Art. SEGRETO con Art. (PRESA / PRESACH / PRESAUK)




1_ Svitare le due viti dallo schienale dello specchio per svincolare la presa.




2_ Togliere la mascherina di sostegno svitando le 4 viti.







3_ Segnare i punti di foratura sullo schienale del mobile, rimuovere la maschera di sostegno, forare e rimetterla apposto.



4_ Far passare i cavi di alimentazione dai fori ed effettuare il collegamento fra presa e la rete elettrica.



5_ Stringere la mascherina di sostegno avvitando le 4 viti.



6_ Avvitare le due viti sullo schienale dello specchio per vincolare la presa.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI INDICATE NEL SEGUENTE MANUALE.
Attenersi esclusivamente alle indicazioni del manuale per la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.

POSA
Solo per uso interno.
La posa del pensile deve avvenire a una distanza non inferiore a 0.6m dalla cabina doccia o dalla vasca da bagno.
Per la posa del pensile non devono essere utilizzati sostegni differenti da quelli inclusi nella fornitura.
Non installare il pensile troppo vicino a sorgenti di calore tipo termosifoni, stufe o altre fonti di simile entità.
La posa del pensile richiede personale qualificato.
Nella posa del pensile prestare attenzione che il sistema di apertura automatica non entri in conflitto con altre ante adiacenti.

INSTALLAZIONE
Per i collegamenti delle parti elettriche è necessario il supporto di personale qualificato con esperienza elettrotecnica.
Nell'installazione del pensile devono essere impiegati utensili adeguati.
Nelle fasi di installazione è necessario prestare la massima attenzione al rischio di scossa elettrica.
Si consiglia l'installazione di un interruttore bipolare per consentire il sezionamento elettrico del circuito.
Realizzare i collegamenti elettrici come nello schema descrittivo nel presente manuale.

UTILIZZO
Il pensile deve essere usato solo se completo di tutti i suoi componenti.
Non modificare o alterare le condizioni originali del pensile. Ogni manomissione può comprometterne la sicurezza.
Non utilizzare il pensile o le sue singole parti per scopi differenti da quelli previsti.
Al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere alcun coperchio dal pensile.

MANUTENZIONE
A ogni evidenza di guasto o malfunzionamento rivolgersi immediatamente a Antonio Lupi Design S.p.A.
Tutti i componenti del pensile devono essere prontamente sostituiti in caso di danneggiamento.
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o da personale altrettanto qualificato.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO
Durante le operazioni di rimozione dell'apparecchio devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a ovviare il rischio di scossa elettrica.
L'apparecchiatura rimossa dovrà poi essere smaltita secondo tutte le prescrizioni di legge come rifiuti speciali.

Art. PRESA / Art. PRESACH / Art. PRESAUK
La società Antonio Lupi spa non è assolutamente responsabile della corretta installazione delle prese nei cassetti.
Nella posa degli interruttori è necessario rispettare tutti gli accorgimenti necessari al fine di eseguire un'installazione secondo la regola d'arte.
Le raccomandazioni qui di seguito riportate sono a solo titolo informativo e precauzionale, qualora le seguenti raccomandazioni siano in conflitto con le norme applicabili nel paese di installazione, le norme rimangono sempre prioritarie sulle raccomandazioni fornite.
L'installazione deve essere realizzata con tutte le cautele necessarie per non mettere in pericolo persone, cose e animali

POSA:
Le prese devono essere installate secondo le istruzioni del costruttore, tenendo conto delle caratteristiche dell'ambiente, del mobile e degli standard elettrici applicabili.
Nella realizzazione dell'installazione dovranno essere prese tutte le precauzioni a protezione contro i contatti diretti o indiretti con le parti in tensione.
Al termine della posa aggiungere una targhetta indicante la potenza massima erogabile in una posizione ben visibile all'utente insieme a tutte le indicazioni supplementari necessarie al corretto utilizzo.
I cavi elettrici utilizzati per l'installazione dovranno essere in doppio isolamento e dovranno avere sezione adeguata all'utilizzo previsto. In via del tutto precauzionale si consigliano cavi di sezione non inferiore a 2,5mm2.

VERIFICHE:
Al termine dell'installazione realizzare tutti gli esami a vista per accertarsi che i componenti e le connessioni siano conformi alle prescrizioni di sicurezza ascrivibili. Inoltre dovranno essere realizzate tutte le prove necessarie ad accertarsi che l'installazione rispetti tutti i criteri di sicurezza necessari a garantire l'incolumità di persone, cose e animali.

UTILIZZO:
Evitare assolutamente di riporre con la presa collegata tutti quegli apparecchi elettrici che possono produrre una eccessiva temperatura in uno spazio chiuso quali phon, apparecchi di illuminazione e/o simili.
Non impiegare la presa per l'utilizzo di grandi elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici e simili.
Non lasciare elettrodomestici incustoditi fintanto che sono collegati nella presa.
Non superare la potenza massima che può essere sopportata dal circuito elettrico riportata sulla targhetta apposta dall'installatore.
Se nell'utilizzo si riscontrano surriscaldamenti, interrompere qualsiasi attività e contattare immediatamente l'installatore.



IT_Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < F >

antoniolupi
73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it