
ZENIT




antoniolupi


lifestyle




1_ Percez le plafond.



2_ Connectez l'arrivée d'eau à la tête de douche, en s'assurant qu'elle soit bien insérée.




3_ Insérez la tête de douche en tenant les deux leviers de blocage vers le haut.




4_ Lâchez les deux leviers de blocage doucement afin de fixer la tête de douche au plafond.




5_ Pour la maintenance de la tête de douche utilisez la clé en dotation, pour la dévisser. Une fois terminé le nettoyage insérez de nouveau la cartouche à l’aide de la clé.




1_ Forer le contre plafond.




2_ Connecter les câbles électrique de la lampe au transformateur installé précédemment.



3_ Insérer la lampe dans le contre plafond en mettant vers le haut les deux supports de blocage.



4_ Relâcher les deux supports de blocage pour bloquer la lampe au contre plafond.




5_ Schéma électrique










*
I cavetti sono montati con terminali quindi anche l'alimentatore dovrà essere dotato di cablaggio con lo stesso tipo di terminali. (Fig. 1)
The cables are mounted with terminals and the power supply must also be equipped with cables with the same type of terminals. (Fig. 1)



NOTE

IT_RICAMBIO AREATORE007 - kit areatore spray 1" con chiavetta

EN_SPARE PART AREATORE007 - 1" spray aerator kit with key

FR_PIÈCE DE RECHANGE AREATORE007 - Kit aérateur spray 1" avec clé

ES_RECAMBIO AREATORE007 - Kit aireador spray 1" con llave

DE_LÖSUNGEN AREATORE007 - 1 Zoll-Perlator-Set mit Schlüssel

RU_ЗАПЧАСТИ AREATORE007 - Комплект аэратора-для распылителя 1, с ключом для установки

NOTE

IT_RICAMBIO AREATORE008 - kit areatore chiodo 1" con chiavetta

EN_SPARE PART AREATORE008 - 1" nail jet aerator kit with key

FR_PIÈCE DE RECHANGE AREATORE008 - Kit aérateur gros jet 1" avec clé

ES_RECAMBIO AREATORE008 - Kit aireador para chorro laminar 1" con llave

DE_LÖSUNGEN AREATORE008 - 1 Zoll Laminarstrahl Perlator Set mit Schlüssel

RU_ЗАПЧАСТИ AREATORE008 - Комплект аэратора для ламинарной струи 1″ с ключом

NOTE

NOTE

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DU MANUEL SUIVANT
Ne suivez que les instructions du manuel pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
POSE
Pour usage interne uniquement.
Ne pas installer la lampe trop près de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles ou autres sources similaires.
L'installation de la lampe nécessite un personnel qualifié.
INSTALLATION
Pour les connexions des parties électriques, le soutien d'un personnel qualifié ayant une expérience en électrotechnique est requis.
Des outils appropriés doivent être utilisés lors de l'installation de la lampe.
Lors de l'installation de la lampe, la plus grande attention doit être portée au risque de choc électrique.
Nous recommandons l'installation d'un interrupteur bipolaire pour permettre la déconnexion électrique du circuit.
Effectuez les connexions électriques comme dans le schéma descriptif de ce manuel.
UTILISATION
Ne pas modifier ou altérer l'état d'origine de la lampe. Toute altération peut compromettre sa sécurité.
N'utilisez pas la lampe ou ses parties individuelles à d'autres fins que celles prévues.
ENTRETIEN
Toute preuve de panne ou de dysfonctionnement doit être immédiatement communiquée à Antonio Lupi Design S.p.A.
Remplacer les écrans de protection endommagés.
La source lumineuse contenue dans cet appareil doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par un personnel également qualifié.
ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION
Lors de l'enlèvement de l'appareil, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter le risque de choc électrique.
L'équipement retiré doit ensuite être éliminé conformément à toutes les exigences légales en tant que déchet spécial.



FR_Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique < F >

IMPORTANT
Pour le nettoyage, veuillez vous référer à la fiche technique téléchargeable sur notre site www.antoniolupi.it

antoniolupi
73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it