RIGO

design Brian Sironi



antoniolupi

lifestyle


RIGO
MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION


ATTENTION!!!

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute inexactitude dans ces instructions due à des erreurs de transcription.

Les clients sont priés de vérifier le matériel reçu avant l'assemblage ou l'installation.

FIG. 1 - FIG. 2





g = hauteur minimum depuis le sol 60 cm
s = distance minimum du plafond 40 cm
m = distance minimum des murs latéraux 10 cm
t = Ø1.6 cm tube pour câble électrique

* Vers l'alimentation électrique

TAB. 1

Modèle	Version	h x b (cm)	**a** (cm)	**c** (cm)	poids (kg)	Puissance électrique (watt)
RIGO 450		4x45	0,9	4,4	0,5	14
RIGO 600		4x60	0,9	4,4	0,7	19
RIGO 1250		4x125	0,9	4,4	1,3	40




FIG. 3

Le modèle 1250 peut également être monté verticalement





FIG. 3A






FIG. 4




FIG. 4A

L	N	
Phase (marron)	Neutre (bleu)	Terre (jaune-vert)

INDEX

1	Données du fabricant	pag	**9**
2	Informations et précautions	pag	**10**
3	Informations pour le montage	pag	**12**
4	Outils nécessaires pour l'installation	pag	**13**
5	Matériel dans l'emballage	pag	**14**
6	Radiateur pré-assemblé dans l'emballage	pag	**14**
7	Préparation des supports au mur	pag	**15**
8	Installation du radiateur au mur	pag	**15**
9	Notes relatives à l'élimination des produits	pag	**16**
10	Déclaration de conformité	pag	**16**

1. DONNÉES DU FABRICANT

Ce radiateur a été fabriqué par la société :
Ridea S.r.l.Via Enzo Ferrari, 1 - 62017 Porto Recanati (MC) ITALIE
N° DE TVA 01692990433

IMPORTANT!!!
Antonio Lupi Design S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'accidents résultant de l'utilisation du radiateur qui ne serait pas conforme aux présentes instructions d'utilisation.
Tous les radiateurs sont rigoureusement testés selon les normes en vigueur avant de quitter l'usine. Antonio Lupi Design S.p.A. se réserve le droit d'introduire les modifications techniques et constructives qu'elle juge nécessaires sans obligation de préavis.
Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur local.

2. INFORMATIONE ET PRÉCAUTIONS

Lisez attentivement tous les informations et précautions énumérés ci-dessous.

Les instructions de ce manuel sont disponibles sur le site web www.antoniolupi.it.

- L'appareil fonctionne en 230V AC. Assurez-vous que la tension du réseau correspond.
- L'appareil appartient à la classe I et à la protection électrique IPX4 ; n'effectuez pas de connexions électriques en ignorant cette sécurité.
- Assurez-vous que vous disposez de la puissance nécessaire indiquée sur la plaque signalétique pour faire fonctionner l'appareil.
- Cet appareil est uniquement destiné au séchage des tissus lavés à l'eau.
- L'appareil ne doit pas être placé immédiatement sous une prise fixe.
- En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit ; tout démontage ou ouverture compromettrait la sécurité du produit. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les accidents résultant d'une quelconque manipulation de l'appareil électrique.
- Ne pas toucher l'appareil pendant son fonctionnement.
- Le système de protection de cet appareil de chauffage est conçu pour empêcher l'accès direct aux éléments chauffants électriques et doit être maintenu en place pendant l'utilisation.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants non surveillés.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent être autorisés à mettre l'appareil en marche ou à l'arrêter que s'il a été placé dans sa position normale de fonctionnement sous surveillance et s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et les dangers potentiels liés à son utilisation.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil ni en effectuer l'entretien.
- Le radiateur électrique doit être monté et installé loin de tout contact possible avec l'eau, et les dispositifs électriques de commande et de fonctionnement ne doivent pas être placés à la portée des personnes qui pourraient les toucher dans les baignoires, les douches ou autres situations similaires où l'eau est présente.
- Avant de procéder à tout nettoyage, assurez-vous que le radiateur électrique est éteint, soit à température ambiante et que le circuit est débranché.
- Nettoyez avec des chiffons humides sans utiliser de détergents agressifs ou abrasifs qui pourraient compromettre la peinture de l'appareil.
- Ne pas charger ou suspendre des poids excessifs, la capacité de charge de ces structures est calculée pour supporter 2 kg maximum.

3. INFORMATIONS POUR LE MONTAGE

- ATTENTION: Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, cet appareil doit être installé de manière à ce que la grille chauffante la plus basse soit à au moins 600 mm du sol.

- Utiliser un câble d'alimentation avec une section d'au moins 0,75 mm2

ATTENTION !!!
Certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

Lisez attentivement toutes les instructions et mesures pour le montage correct du radiateur énumérées dans ce document dans le Tab.1, Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig.3 A, Fig.4 et Fig.4 A.

ATTENTION!!!

- Ne branchez l'appareil au réseau qu'après avoir fixé le radiateur au mur.
- Les raccordements ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié et expérimenté et doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur en utilisant du matériel certifié.
- N'essayez pas d'intervenir sur le corps du radiateur ou les boîtiers électriques. Si des problèmes surviennent, contactez votre revendeur.

3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Dans le réseau d'alimentation de l'appareil, conformément aux règles d'installation, un dispositif doit être prévu pour assurer la déconnexion omnipolaire du réseau, avec une distance d'ouverture des contacts permettant la déconnexion complète des conditions de surtension de catégorie III.
- Dans le cas où la charge du radiateur dépasse les données de la plaque signalétique du système de commande ou de contrôle (contact du thermostat ou interrupteur de contrôle), interposer un relais de puissance ou un contacteur de dimensions appropriées.
- Il est obligatoire que le circuit d'alimentation de l'appareil soit protégé par un dispositif de protection différentielle très sensible.

4. OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

- Tournevis en croix (si vous utilisez les chevilles fournies);
- Perceuse;
- D. 8 mm wall bit (in case of using the provided wall plugs).
- 3 mm and 2 mm Allen wrench.

5. MATÉRIEL DANS L'EMBALLAGE

- 2 Chevilles complètes Ø8 - Code D
- 2 Support mural - Code E
- 2 vis Allen M4 - Code I

Pour le modèle 1250 en plus:

-
-
-

6. RADIATEUR PRÉ-ASSEMBLÉ DANS L'EMBALLAGE

Avant d'être emballé, le radiateur est fourni avec certains composants afin de faciliter et d'accélérer l'installation. En particulier, le radiateur a déjà less éléments suivants installés (**Fig.2**):

- 1 résistance électrique
- Un thermostat bimétallique
- Une entretoise murale
- Câbles de phase, neutre et de terre

7. PRÉDISPOSITION DES SUPPORTS AU MUR

- Retirez le support mural "E", les chevilles murales "D" et les vis "I" de l'emballage des accessoires ;
- Faire les trous dans le mur pour les chevilles (des chevilles "D" de 8 mm pour mur en béton armé sont fournies) ;
- Fixez le support "E" au mur à l'aide des vis "D".

8. INSTALLATION DU RADIATEUR AU MUR

- Disposez les câbles d'alimentation dans le tuyau pour câbles électriques "U"
- Connectez le câble de phase précédemment inséré dans le tuyau pour câbles électriques avec le câble de phase du sèche-serviettes
- Connectez le câble neutre précédemment inséré dans le tuyau pour câbles électriques, avec le fil neutre du sèche-serviettes.
- Connectez le câble de terre précédemment inséré dans le tuyau pour câbles électriques avec le câble de terre du sèche-serviettes.
- Soulevez le radiateur et insérez l'entretoise montée sur le radiateur, dans le support "E" (Fig. 4 A)
- Fixez le sèche-serviettes au mur à l'aide des vis "I", en évitant de trop serrer car cela pourrait abimer les filets.

9. NOTES RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES PRODUITS

La présence d'une poubelle barrée sur le produit indique qu'au sein de l'Union européenne, tous les produits électriques et électroniques sont soumis à une collecte spéciale en fin de vie. Ne pas jeter ces produits dans les déchets municipaux non triés. Remettre les produits dans les systèmes de collecte prévu afin d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par une élimination incorrecte des déchets et de promouvoir la réutilisation durable des ressources renouvelables. De plus amples informations sur les modalités de collecte sont disponibles auprès du revendeur du produit, des autorités compétentes locales ou des organisations nationales des producteurs. Pour plus d'informations, voir les informations spécifiques du pays.

10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE Ils sont fabriqués conformément aux directives européennes:

- 2014/35/UE Low Voltage Directive (LVD)
- 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2011/65/UE RoHS

Les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) qui ont été appliquées conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans la CEE sont:

- EN 60335-1:2012 +AC :2014+A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019
- EN 60335-2-43 :2020+ A11:2020
- IEC 60335-1:2010 +COR1:2010 +COR 2:2011 + AMD1:2013 + COR1:2014 + AMD2:2016 COR1:2016
- IEC 60335-2-43: 2017
- EN 62233:2008 +AC :2008

- CEI EN 55014-1 :2019 /A11 :2020 /A11 :2021
- CEI EN IEC 61000-3-2 :2019 /A1 :2021
- CEI EN 61000-3-3 :2014 /EC :2014 /EC :2016 /A1 :2020
- CEI EN 61000-4-4 :2013
- CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-2 :2011
- CEI EN 61000-4-11 :2026 /A18 :2018
- CEI EN 61000-4-5 :2016 /A1 :2018
- CEI EN 61000-4-6 :2014

Date .....

NOTE

NOTE

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it